














































8. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE – ZÁSUVKY		
Číslo	Značka	Název
11-13-01		Zásuvka (silnoproudá) – všeobecná značka
11-13-02		Vícenásobná zásuvka (silnoproudá), trojitá zásuvka nebo tři zásuvky vedle sebe
11-13-03		
11-13-04		Zásuvka (silnoproudá) s ochranným kontaktem
11-13-05		Chráněná zásuvka (silnoproudá) s vičkem
11-13-06		Zásuvka (silnoproudá) se spínačem
11-13-07		Blokovaná zásuvka (silnoproudá) se spínačem
11-13-08		Zásuvka (silnoproudá) s oddělovacím transformátorem (např. pro holičí strojek)
11-13-09		Zásuvka pro sčítovací zařízení – všeobecná značka Poznámka: Určení zařízení, pro které sdělovací zařízení zásuvka slouží, se provede pomocí označení: TP – telefon, M – mikrofon, – reproduktor, FM – frekvenční modulace, TV – televize, TX – telex.

8. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE – ZÁSUVKY (pokračování)		
Číslo	Značka	Název
211-07-21		Všeobecná značka zásuvkového spojení v pracovní (zasunuté) poloze
211-07-22		Zásuvka – všeobecná značka s příkladem napojení z krabicové rozvodky
211-07-23		Zásuvka – všeobecná značka, příklad průběžného napojení
211-07-24		Zásuvka třífázová, s kombinovaným ochranným a středním kontaktem – čtyřpólová
211-07-25		Zásuvka třífázová s ochranným kontaktem a kontaktem středním – pětipólová
211-07-26		Zásuvky s nezáměnnými kontakty
211-07-27		Zásuvka s panelovou krabicí
211-07-28		Dvojjzásuvka s panelovou krabicí
211-07-29		Anténní zásuvky – všeobecná značka
211-08-30		Anténní zásuvka koaxiální
211-07-31		Vídlíce (zástrčka) s vyznačením polyablivého přívodu
211-07-32		Vídlíce (zástrčka) s n-póly
211-07-33		Vídlíce (zástrčka) s ochranným kontaktem

9. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE – SPÍNAČE		
Číslo	Značka	Název
11-14-01		Spínač – všeobecná značka
11-14-02		Spínač se světelnou signalizací
11-14-03		Jednopolový spínač s časovým omezením
11-14-04		Dvoupólkový spínač
11-14-05		Sériový spínač
11-14-06		Střídavý spínač
11-14-07		Křížový spínač Odpovídající obvodové schéma
11-14-08		Jednopolový vypínač s regulací napětí
11-14-09		Tahový spínač
11-14-10		Tlačítkový ovladač

9. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE – SPÍNAČE (pokračování)		
Číslo	Značka	Název
11-14-11		Tlačítkový ovladač se signálkou vestavěnou v tlačítku
11-14-12		Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem (skleněný kryt atd.)
11-14-13		Časovací zařízení
11-14-14		Časový spínač
11-14-15		Spínač ovládaný klíčem
211-07-01		Jednopolový vypínač
211-07-02		Trojpolový vypínač
211-07-03		Čtyřpolový vypínač
211-07-04		Skupinový přepínač
211-07-05		Sériový přepínač střídavý, tj. kombinace vypínače a střídavého přepínače v jednom přístroji
211-07-06		Dvojitý přepínač střídavý, tj. kombinace dvou střídavých přepínačů v jednom přístroji
211-07-07		Jednopolový vypínač se signálkou
211-07-08		Sporáková kombinace – trojpolový vypínač se signálkou
211-07-09		Koncový spínač (spínač ovládaný kladkou, popř. váčkou)

9. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE – SPÍNAČE (pokračování)		
Číslo	Značka	Název
211-07-10		Odstředivý spínač
211-07-11		Plovákový spínač
211-07-12		Tlakový spínač
211-07-13		Spínač dálkově ovládaný nebo servokontakt
211-07-14		Tépeľný spínač – termostat
211-07-15		Sítový přepínač
211-07-16		Reverzační přepínač
211-07-17		Přepínač pólu
211-07-18		Přepínač hvězda-trojúhelník
211-07-19		Programový spínač
211-07-20		Nožní vypínač – všeobecná značka s příkladem napojení
211-07-41		Stykač – všeobecná značka; též stykač, jednopólový

9. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE – SPÍNAČE (pokračování)		
Číslo	Značka	Název
211-07-42		Trojpólový stykač
211-07-43		Stykačový přepínač hvězda-trojúhelník (YD)
211-07-44		Stykačový přepínač trojpoľový reverzační
211-07-45		Stykačový přepínač pólu
211-07-46		Tlačítkový ovladač se dvěma tlačítky
211-07-47		Tlačítkový ovladač (tlačítkové tablo) s n-tlačítky
211-07-48		Tlačítkový ovladač se dvěma tlačítky a dvěma ve-stavěnými signálkami
211-07-49		Návěstní tablo s n-signalkami
211-07-50		Světlý nápis (např. reklamní)