










































10. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE – JISTIČI		
Číslo	Značka	Název
211-07-34		Pojistka – všeobecná značka; též pojistka jednopólová
211-07-35		Pojistky ve třech ...
211-07-36		Jistič – všeobecná značka
211-07-37		Jednopólový jistič
211-07-38		Trojpolový jistič
211-07-39		Ochranný jistič (chránič); vypíná při překročení přípustné hodnoty proudu; trojpolový
211-07-40		Ochranný jistič (chránič); vypíná při překročení přípustné hodnoty napětí; trojpolový









11. SVĚTIDLA		
Číslo	Značka	Název
11-15-01		Světelný vývod znázorněný se svítidlem
11-15-02		Světelný vývod nástěnný znázorněný s přívodem zleva
11-15-03		Svítidlo – všeobecná značka <i>Poznámka:</i> Značka může být doplněna dodatečnými údaji dle publikace IEC 617-8: Značky pro schémata, kapitola 8: Měřicí přístroje, svítidla a signálky, oddíl 10.
11-15-04		Zářivkové svítidlo – všeobecná značka
11-15-05		Příklady: zářivkové svítidlo se třemi zářivkami,
11-15-06		zářivkové svítidlo s pěti zářivkami.
11-15-07		Světlomet – všeobecná značka
11-15-08		Světlomet se soustředěným světelným svazkem (bodový)
11-15-09		Světlomet širokouhlý
11-15-10		Předradník výbojkových lamp <i>Poznámka:</i> Užívá se jen tehdy, není-li přístroj zabudován ve svítidle.
11-15-11		Svítidlo nouzového osvětlení ve zvláštním obvodu
11-15-12		Svítidlo nouzového osvětlení obsahující vlastní zdroj

11. SVÍTLIDLA (pokračování)		
Číslo	Značka	Název
211-06-01		Svítlidlo se spínačem
211-06-02		Svítlidlo s oddělenými obvody
211-06-03		Zářivkové svítlidlo kombinované se žárovkou
211-06-04		Výbojkové svítlidlo
211-06-05		Halogenový světlomet s vyznačením napojení
















12. ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE		
Číslo	Značka	Název
11-16-01		Zásobník horké vody, bojler
11-16-02		Ventilátor
211-10-01	 13	Elektrické spotřebiče – všeobecná značka Příklad: Elektrický spotřebič popsaný v legendě pod číslem 13.
211-10-02		Tepelný spotřebič – všeobecná značka
211-10-03		Elektrické zařízení (např. s elektromotorem)










12. ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE (pokračování)		
Číslo	Značka	Název
211-10-04		Elektrické zařízení s elektromotorem a s elektrickým topením
211-10-05		Teplotní, tepelný zářič – všeobecná značka s vyznačením napojení
211-10-06		Infrazařič
211-10-07		Sušička
211-10-08		Pračka
211-10-09		Mycí stroj na nádobí
211-10-10		Elektrický paňák
211-10-11		Pánev na smažení
211-10-12		Elektrický sporák
211-10-13		Mikrovlnný sporák
211-10-14		El. pečicí trouba
211-10-15		El. ohřívací deska













12. ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE (pokračování)

Číslo	Značka	Název
211-10-16		Chladnička, mraznička <i>Poznámka: Počet hvězdiček musí být v souladu s ČSN 14 2700.</i>
211-10-17		Kombinovaná chladnička <i>Poznámka: Jako u značky č. 211-10-19.</i>
211-10-18		Transformátor
211-10-19		Kondenzátorová baterie
211-10-20		Usměrňovač
211-10-21		Baterie (akumulátorová nebo galvanická)
211-10-22		Teploměr
211-10-23		Teploměrná ústředna

13. ZAŘÍZENÍ SĎELOVACÍ TECHNIKY

Číslo	Značka	Název
11-16-03		Elektrické hodiny kontrolní (píchnací)
11-16-04		Elektrický otvírač dveří (elektrický zámek)
11-16-05		Dorozumivací zařízení
211-08-01		Reproduktor
211-08-02		Rozhlasový přijímač
211-08-03		Televizní přijímač
211-08-04		Televizní kamera
211-08-05		Regulátor hlasitosti
211-08-06		Rozhlasová ústředna
211-08-07		Reproduktorová skříň s n-reproduktory
211-08-08		Mikrofon
211-08-09		Gramofon
211-08-10		Magnetofon
211-08-11		Diktafon
211-08-12		Anténa – všeobecná značka

13. ZAŘÍZENÍ SDĚLOVACÍ TECHNIKY (pokračování)		
Číslo	Značka	Název
211-08-13		Přijímací anténa pro televizi nebo kmitočtové modulovaný rozhlas
211-08-14		Přijímací anténa pro amplitudově modulovaný rozhlas
211-08-15		Přijímací antény pro televizi včetně rozhlasu amplitudově i kmitočtově modulovaného na společné nosné konstrukci
211-09-01		Domovní hlasitě mluvící telefon
211-09-02		Domovní hlasitě mluvící telefon se zvukovým tlačítkem
211-09-03		Domovní hlasitě mluvící telefon s tlačítkovým tabletem <i>Poznámka:</i> Počet zvukových tlačítek lze určit číslem vepsaným ve značce.
211-09-04		Domácí telefonní přístroj nástěnný s tlačítkem pro ovládání
211-09-05		Elektrické hodiny (druhotné) <i>Poznámka:</i> Číslo udává počet ciferníků.
211-09-06		Časová ústředna

14. HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		
Číslo	Značka	Název
211-11-01		Viditelné vedení hromosvodu
211-11-02		Zakryté vedení hromosvodu
211-11-03		Jímací tyč nebo zakončení jímacího vedení jako jímač
211-11-04		Vodivé spojení – všeobecná značka
211-11-05		Odbočení – všeobecná značka
211-11-06		Dvojitě odbočení – všeobecná značka
211-11-07		Zkušební svorka
211-11-08		Zkušební svorka ve skřínce na objektu
211-11-09		Zkušební svorka ve skřínce s ochranným poklopem umístěná v zemi
211-11-10		Deskový zemnič
211-11-11		Tyčový zemnič
211-11-12		Paprskový (drátový) zemnič